



| pos.nr. | T1 T2 T3 T4 | | | | bestelnr. | omschrijving |
|---------|-------------|----|----|----|-----------|--------------------|
| | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| 1 | ✓ | | | | 725.20.75 | Mundstück 17/18 |
| 2 | ✓ | | | | 725.15.83 | Mundstück 17/24 |
| 3 | ✓ | ✓ | | | 725.20.40 | Mundstück 17/27 |
| 4 | | ✓ | | | 725.20.59 | Mundstück 17/29 |
| 5 | | ✓ | | | 725.20.67 | Mundstück 17/32 |
| 6 | | ✓ | ✓ | ✓ | 725.20.83 | Mundstück 17/36 |
| 7 | | | ✓ | ✓ | 725.25.60 | Mundstück 17/40 |
| 8 | | | ✓ | ✓ | 724.30.65 | Mundstück 17/45 |
| 9 | | ✓ | ✓ | ✓ | 725.22.02 | Mundstück 17/26 BT |
| 10 | | | ✓ | ✓ | 725.22.10 | Mundstück 17/32 BT |
| 11 | | | ✓ | ✓ | 725.22.29 | Mundstück 17/42 BT |
| 12 | | | ✓ | ✓ | 725.22.37 | Mundstück 17/48 BT |
| 13 | | | ✓ | ✓ | 725.22.50 | Mundstück 17/31 MG |
| 14 | | | ✓ | ✓ | 724.31.46 | Mundstück 17/41 MG |

s slijtdeel



| | pos.nr. | T1 T2 T3 T4 | | | | bestelnr. | omschrijving |
|---|---------|-------------|----|----|----|-----------|--|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| s | 15 | y | y | y | y | 756.11.72 | Futterbacken 3-teilig |
| s | 16 | y | y | | | 756.11.80 | Futtergehäuse Taurus 1 und 2 |
| s | 17 | y | y | y | y | 756.11.99 | O-Ring |
| | 18 | y | | | | 756.11.64 | Druckbuchse Taurus 1 |
| | 19 | | y | | | 757.10.46 | Druckbuchse Taurus 2 |
| | 21 | y | | | | 756.11.56 | Düsenrohr Taurus 1 |
| | 22 | | y | | | 757.10.20 | Düsenrohr Taurus 2, lang |
| | 23 | | | y | y | 758.10.43 | Düsenrohr Taurus 3 und 4, lang |
| | 24 | y | y | | | 756.12.02 | Stahlhülse Taurus 1 und 2 |
| | 25 | y | y | y | y | 756.13.77 | Zugstange |
| | 26 | y | y | y | y | 756.19.97 | O-Ring |
| | 27 | y | | | | 756.20.47 | Gerätekopf Taurus 1, vormontiert |
| | 28 | | y | y | | 757.12.32 | Gerätekopf Taurus 2 und 3, vormontiert |
| | 28a | | | | y | 759.10.02 | Gerätekopf Taurus 4, vormontiert |
| s | 29 | y | y | y | y | 756.13.42 | O-Ring |
| | 30 | y | y | y | y | 756.12.29 | Ölschraube |
| | 31 | y | y | y | y | 756.12.61 | Dichtring M 4 |
| | 32 | y | y | y | y | 756.20.55 | Dichtungshalter, komplett |
| s | 33 | y | y | y | y | 756.13.69 | Stangendichtung |
| s | 34a | y | y | y | y | 756.10.34 | Stützring |
| s | 34b | y | y | y | y | 756.10.31 | Kolbendichtung |
| s | 34 | y | y | y | y | 756.13.85 | Kolbendichtung |
| s | 35 | y | y | y | y | 756.13.93 | Kolbendichtung |
| | 36 | y | y | y | y | 756.20.63 | Rückstellkolben, komplett |
| | 37 | y | y | y | y | 756.14.31 | Airzet-Stangendichtung |
| | 38a | y | | | | 757.13.52 | Stutzen Taurus 1 |
| | 38 | | y | y | y | 757.10.21 | Stutzen Taurus 2, 3 und 4 |
| | 40 | y | y | y | y | 756.11.13 | Abschlussdeckel |
| | 41 | y | y | y | y | 756.18.57 | Sperre |
| | 42 | y | y | y | y | 756.18.49 | Adapter |
| | 43a | y | | | | 757.13.49 | Stutzenmutter Taurus 1 |
| | 43 | | y | y | y | 756.11.21 | Stutzenmutter Taurus 2, 3 und 4 |
| | 45 | y | y | y | y | 756.10.83 | O-Ring |
| | 46 | y | y | y | y | 756.10.91 | O-Ring |
| | 47 | y | y | y | y | 770.24.26 | Sprengring A 10 |
| | 48 | y | y | y | y | 756.18.65 | Sperrfeder |
| | 49 | y | y | y | y | 757.12.24 | Sicherungsscheibe |
| s | 50 | y | y | y | y | 715.86.88 | O-Ring |
| s | 51 | y | y | y | y | 756.10.16 | Flachdichtung 1 |
| | 52 | y | y | y | y | 756.20.98 | Griffstück, komplett |
| s | 53 | y | y | y | y | 756.10.24 | Flachdichtung 2 |
| s | 54 | y | | | | 756.17.76 | Kolbendichtung Taurus 1 |
| s | 55 | | y | y | | 757.12.16 | Kolbendichtung Taurus 2 und 3 |
| s | 55a | | | | y | 759.10.14 | Kolbendichtung Taurus 4 |
| | 56 | y | y | y | y | 756.10.32 | O-Ring |
| | 57 | y | y | y | y | 756.10.40 | Alumutter |
| | 58 | y | | | | 756.21.01 | Topfgehäuse Taurus 1, komplett |
| | 59 | | y | | | 757.12.40 | Topfgehäuse Taurus 2, komplett |
| | 60 | | | y | | 758.11.14 | Topfgehäuse Taurus 3, komplett |
| | 60a | | | | y | 759.10.03 | Topfgehäuse Taurus 4, komplett |
| | 61 | y | | | | 756.20.39 | O-Ring Taurus 1 |
| | 62 | | y | | | 757.11.94 | O-Ring Taurus 2 |
| | 63 | | | y | y | 758.11.57 | O-Ring Taurus 3 und 4 |
| | 64 | y | y | y | y | 756.19.38 | Anschlussnippel |
| s | 65 | y | | | | 756.17.68 | Führungsring Taurus 1 |
| s | 66 | | y | y | | 757.11.27 | Führungsring Taurus 2 und 3 |
| s | 66a | | | | y | 759.10.13 | Führungsring Taurus 4 |
| s | 67 | y | | | | 756.17.41 | Kolbendichtung Taurus 1 |
| s | 68 | | y | y | | 756.19.89 | Kolbendichtung Taurus 2 und 3 |
| s | 68a | | | | y | 756.20.12 | Kolbendichtung Taurus 4 |
| | 69 | y | | | | 756.21.52 | Zylindertopf Taurus 1, komplett |
| | 70 | | y | | | 757.12.75 | Zylindertopf Taurus 2, komplett |
| | 71 | | | y | | 758.11.49 | Zylindertopf Taurus 3, komplett |
| | 71a | | | | y | 759.10.06 | Zylindertopf Taurus 4, komplett |

s slijtdeel

| pos.nr. | T1 T2 T3 T4 | | | | bestelnr. | omschrijving |
|---------|-------------|----|----|----|-----------|--|
| | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| 72 | y | | | | 756.21.44 | Luftkolben Taurus 1, complett |
| 73 | | y | | | 757.12.67 | Luftkolben Taurus 2, complett |
| 74 | | | y | | 758.11.30 | Luftkolben Taurus 3, complett |
| 74a | | | y | y | 759.10.05 | Luftkolben Taurus 4, complett |
| 75 | y | y | y | y | 725.20.32 | Gehäuseschraube, kurz |
| 76 | y | | | | 756.10.59 | Boden Taurus 1 |
| 77 | | y | | | 757.10.11 | Boden Taurus 2 |
| 78 | | | y | y | 758.10.17 | Boden Taurus 3 und 4 |
| s 79 | y | | | | 756.18.06 | O-Ring Taurus 1 |
| s 80 | | y | | | 757.11.51 | O-Ring Taurus 2 |
| s 81 | | | y | y | 758.11.73 | O-Ring Taurus 3 und 4 |
| 82 | y | | | | 756.17.92 | Sprengring SB 13 Taurus 1 |
| 83 | | y | y | y | 757.11.43 | V-Ring JV 15 Taurus 2, 3 und 4 |
| 84 | y | | | | 756.17.84 | Airzet-Stangendichtung Taurus 1 |
| 85 | | y | y | y | 756.14.31 | Airzet-Stangendichtung Taurus 2, 3 und 4 |
| 86 | y | y | y | y | 756.15.39 | Schieber |
| 87 | y | y | y | y | 756.15.20 | Betätigungsknopf |
| 88 | y | y | y | y | 756.20.71 | Steuerschieber, complett |
| 89 | y | y | y | y | 756.19.70 | Dichtring |
| 90a | y | y | y | y | 756.10.30 | O-Ring |
| 90 | y | y | y | y | 756.21.36 | Überdruckventil, complett |
| 91 | y | y | y | y | 756.16.28 | Distanzkäfig |
| 92 | y | y | y | y | 756.16.60 | Steuerkolben |
| 93 | y | y | y | y | 756.16.01 | Airzet-Stangendichtung |
| 94 | y | y | y | y | 756.20.12 | Kolbendichtung |
| 95 | y | y | y | y | 756.16.87 | Kolbengehäuse |
| 96 | y | | | | 756.16.36 | Stopfen Taurus 1 |
| 97 | | y | | | 757.10.70 | Stopfen Taurus 2 |
| 98 | | | y | y | 758.10.68 | Stopfen Taurus 3 und 4 |
| 99 | y | y | y | y | 756.21.60 | Blende |
| 99a | | | | y | 759.10.01 | Griffstückverlängerung |
| 100 | | y | | | 757.13.48 | Schalldämpfer Taurus 2, complett |
| 101 | | | y | y | 758.12.11 | Schalldämpfer Taurus 3 und 4 complett |
| 102 | y | y | y | y | 756.22.09 | O-Ring |
| 103 | y | y | | | 756.20.20 | Auffangbehälter Taurus 1 und 2, complett |
| 104 | | | y | y | 758.12.38 | Auffangbehälter Taurus 3 und 4, complett |
| 105 | y | y | y | y | 756.21.95 | Montageschlüssel SW 12/14 |
| 106 | y | y | y | y | 756.21.87 | Montageschlüssel SW 14/17 |
| 107 | y | y | y | y | 715.89.55 | Hydrauliköl 100 ml |
| 108 | y | y | y | y | 756.21.79 | Öl-Nachfüllbehälter |
| 110 | | | y | y | 759.10.10 | Stahlhülse Taurus 3 und 4 |
| 111 | | | y | y | 759.10.09 | Futtergehäuse Taurus 3 und 4 |
| 112 | | | y | y | 759.10.07 | Druckbuchse Taurus 3 und 4 |
| 113 | | | y | y | 759.10.04 | Dämpfungsring Taurus 3 und 4 |
| 114 | | | y | y | 759.10.08 | Mittelteil Taurus 3 und 4 |
| | | y | y | | 757.13.53 | Druckbuchsen-Umrüstsatz für Blindniete bis 4,0 mm Ø alle Werkstoffe (Tauru |
| | y | | | | 756.11.04 | Umrüstsatz PH 2000 opvangbeker Taurus 1 |
| | | y | y | y | 756.11.07 | Umrüstsatz PH 2000 opvangbeker Taurus 2, 3 und 4 |